
# MEGAMAN® PIR Sensor Module

LA11155+LA11197

PIR Sensor

MEGAMAN®

Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions | Handleiding | Návod k použití







A1




1 pcs






**HAGON: FOB77400v0,FOB77500v0-ds,FOB77600v0-ds,FOB77400v1,FOB77500v1-ds,FOB77600v1-ds, FOB77600v3-ds**



# MEGAMAN® PIR Sensor Module

LA11155+LA11197

PIR Sensor


MEGAMAN®

Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions | Handleiding | Návod k použití

/

or

MAX.6A





**HAGON** | **L1**:Switched Live - Max. 504W / 2.4A
**L2**:Permanent Live - Max. 6A

**LA11155** | L' :Switched Live
L :Permanent Live - Max. 6A

Used with a rating 16A external protector

10sec/5min/10min/15min/20min

15lux/30lux/50lux/disable






**STARTUP**

100% 30sec → 0% 5sec → 100% 5sec → ✓

| H (m) | WØ (m)* |
|---|---|
| 2 (min.) | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 11 |
| 5 | 13 |
| 6 | 13 |
| 7 | 14 |
| 8 | 14 |

*±20% tolerance subject to environmental conditions




220-240V~ | 50/60 Hz | Ta -20°C ~ +50°C | IP66 Assembled with HAGON | IK08

Ver.2022.07_V1